



BOTONES



ENTER. Pulsando y manteniendo, accede a los menús. Pulsando y soltando, accede al próximo parámetro



UP. Aumenta el valor del parámetro mostrado en el display. Manteniendo, aumenta la velocidad de variación.



DOWN. Disminuye el valor del parámetro mostrado en el display. Manteniendo, aumenta la velocidad de variación.



RESET. Vuelve al estado normal.

OPERACIÓNES BÁSICAS

El instrumento comienza a operar luego de 30 segundos de conectado. Pulsando sucesivamente el botón ENTER se accede a los parámetros operativos.

NORMAL

El instrumento indica en el display superior el valor medido y en el display inferior el Set Point, o el mensaje IAn si esta en modo manual.

SET POINT 5P 1: set point operativo.

ALARMAS

F : (Pueden ser de 1, 2 v 3 según el pedido). Los botones UP y DOWN permiten cambiar el valor de la alarma. El botón ENTER pasa al parámetro

MENÚS

Pulsando v manteniendo en forma repetida el botón

ENTER se pasa del estado normal a los diferentes menús			
cod	Código. Es necesario colocar mediante los botones UP y DOWN el valor del código, para permitir el pasaje al menú siguiente. El código inicial es 0 y puede ser alterado en el parámetro 5ELc del menú 5EL.		
Fun	Parámetros del lazo de control PID		
cAL	Parámetros de calibración y medición		
5EŁ	Parámetros de modo de función.		
Lin	Parámetros de limite		

MENÚ Łun				
Param	Valores	Detalles		
rES 1	+/- 9999 ∘C	Reset. Desplazamiento de la histéresis o banda proporcional referente al 5P		
Pr 1	.1 A 50	Periodo de la salida PWM. Y selección de salida analógica AnL		
ЯЬ ! Н !	+/- máximo del sensor °C	Amplitud de la banda proporcional o de la histéresis. Cambio de modo proporcional (valores positivos) a ON-OFF (valores negativos) Rb I: amplitud de banda operativa. En auto sintonía automática, es el valor inicial del Ab antes de la auto sintonía.		
ın l	0 A 1000 seg.	Constante de tiempo de integración. n l: tiempo de integración operativo. En auto-sintonía automática, es el valor inicial de la in antes de la auto sintonía.		
dr l	0 A 600 seg.	Constante de tiempo de derivación. dr 1: tiempo de derivación operativo. En auto-sintonía automática, es el valor inicial de la dr antes de la auto sintonía.		
АЬА 1 НА 1	+/- maximo del sensor °C			
<u> </u>	Ston	Inicia el proceso de auto sintonía. Al finalizar pasa a ¤FF automáticamente		
5E 1	oFF	Proceso de auto sintonía desactivado o finalizado		

MENÚ cAL						
Param	Valores	Detalles				
	Ы	J, -130.0 +790.0				
	J₽	J, -130 +790				
	п	N, -110.0 +1300.0				
	ΡЬ	K, -110.0 +1300.0				
	PΑ	K, -110 +1300				
	5	S, -31 +1722				
	г	R, -31 +1728				
	Ь	B, -31 +1728				
	Ŀ	T, -167.0 +382.0				
	PŁ	Pt100, -100.0 +450.0				
SEn I	Linl	Inp: -10 +50mV, Indic: -1999 +9999				
	L: n2	Inp: -10 +50mV, Indic: -199.9 +999.9				
	Lı n∃	Inp: -10 +50mV, Indic: -19.99 +99.99				
	Li n4	Inp: -10 +50mV, Indic: -1.999 +9.999				
	Π, LU	-20.00 a + 50.00 mV				
oF5 1	+/- 9999	Cero. El valor se suma a la indicación				
9An 1	+/- 9999	Ganancia. El valor se multiplica por la indicación				
F, L I	0- 100 seg.	Filtro. Constante de tiempo.				
0_1	п	Valor inferior del rango de la				
AnL		retransmisión de señal				
AnH	100	Valor superior del rango de la				
		retransmisión de señal				

MENÚ SEŁ					
Param	Valores	Detalles			
	cAL	Control de calefacción. Salida conectada con temp. menor al 5P			
c 1	rEF	Control de refrigeración. Salida conectada con temp. mayor al 5P			
	ПЯл	Salida manual.			
	E	Exceso. Actúa cuando el valor medido es superior al valor del 5P			
	Ь	Defecto. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor del 5P			
ĦΙ	ErEŁ	Exceso Retenido. Actúa cuando el valor medido es superior al valor. Queda retenido y desconecta reseteando manualmente.			
	drEŁ	Defecto Retenido. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor. Queda retenido y desconecta reseteando manualmente.			
	4P! h	Defecto Bloqueada. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor. Queda desactivado desde la conexión del instrumento hasta que el valor medido pase por primera yez al de alarma.			
	rEŁ	Selecciona esa salida como salida de retransmisión de señal. El instrumento debe tener insertada en esa posición una placa de salida analógica. El rango se selecciona con los parámetros FnL y FnH.			
AL I	rEL	Alarma Relativa. Actúa en el valor R I de alarma sumado al 5P de control independerte de integral e derivada.			
	AP2	Alarma Absoluta. Actúa en el valor Fl de alarma.			
	rEFr	Alarma Refrigeración. Actúa en el valor fi I de alarma sumado al centro de la banda proporcional de control, que depende de la integral y derivada.			
	ЬЯл	Alarma de Banda. Actúa alrededor del 5P de control, dentro o fuera de una banda del ancho del valor R I de alarma.			
	56_	No se usa en esta versión			
	EoC	No se usa en esta versión			
UEr I	ЫL 1	Para uso futuro.			
, d	O A 255	Dirección del instrumento para la comunicación con computador			
SELc	O A 9999	Valor del código que libera el acceso a los parámetros			

MENÚ Lin				
Param	Valores	Detalles		
L, I	Min o Max de 5En l	Valor mínimo de set point. L. 1: mínimo de 5P 1		
L5 1		Valor máximo de set point. L5 l: máximo de 5P l		
P1 1		Potencia mínima de salida.		
P5 1	0-100 %	Potencia máxima de salida.		

Salida de control analógica

Para tener salida de control analógica, es necesario programar el valor AnL del parámetro Pr en le menú Ешп y colocar una placa de salida analógica en esa posición. El rango es de 0 a 10 V o de 0 a 20 mA según sea la placa de salida conectada.

Para obtener rango de 4 a 20 mA o de 2 a 10 Vcc es necesario programar 25% en el parámetro Pi I del menú Lin.

Auto sintonía

Ajuste automáticamente los parámetros:

Ab 1, in 1, dr 1. Puede ser Manual o Automática. Se habilita, accesando el parámetro 5E del menú Eun, y colocando el valor en 🗓 n.

El modo de control cambia para ON-OFF. La temperatura oscilara en forma lenta entre un máximo y un mínimo. Hasta alcanzar el primer mínimo, el display indicara 5 1 Entre este y el próximo máximo indicara 5£2 y así sucesivamente hasta llegar a 5£5. En este punto el controlador calculara los valores de PID y los grabara volviendo automáticamente al modo de funcionamiento

Después de la auto sintonía, se puede ingresar al menú Elln y hacer una lectura de los nuevos valores calculados Ab I, in I y dr I

Modo manual

El controlador puede trabajar variando la potencia de salida de forma manual independiente de la temperatura medida v del 5P.

El modo manual se selecciona colocando IIAn en el parámetro c / del menú 5EŁ.

La potencia puede ser ajustada manualmente mediante el parámetro PoŁ I que aparece despues del 5P I cuando el instrumento esta en modo manual.

Salida de retransmisión

Cualquiera de las alarmas puede trabajar como salida de retransmisión del valor medido.

Para esto es necesario programar el valor rEŁ en el parámetro FL / correspondiente v colocar una placa de salida analógica en esa posición de salida.

El rango se selecciona con los parámetros AnL (valor de indicación para salida 0) y AnH (valor de indicación para salida máxima) del menú cAL.

El valor mínimo es siempre 0. El valor máximo puede ser 20mA o 10Vcc según la placa de salida colocada.

Jul-2011 Rev. 00

Especificaciones Técnicas

A) Medición:

Ajuste de cero y ganancia para las escalas lineales

Fuente aislada de 15Vcc para alimentación de sensores (opcional).

Sensores y escalas: Sensor selecionable por el usuário entre: -130.0 +790.0 °C Termopar Jb -130 +790 °C Termopar J Termopar N -31 +1300 °C +1300.0 °C Termopar Kb -110.0 Termopar K -110 +1300 °C Termopar S -31 +1722 °C Termopar R -31 +1728 °C Termopar B -31 +1728 °C Termopar T -167.0 +382.0 °C

Sensor Pt -100.0 +450.0 °C (3 hilos)

Lin 1, Lin2, Lin3, Lin4 -1999 +9999 para entrada de -10 a +50 mV

(cambia punto decimal)

Precisión: 0.5% del alcance

Compensación de Junta Fria y resistencia de cables: Atenuación de 20 veces del efecto de la temperatura ambiente en termopar y de la resistencia de los cables en Pt100. Filtro electrónico de entrada: cinco constantes de tiempo.

B) Salida de control:

Límite máximo y mínimo del set point ajustable

Límite máximo y mínimo de la potencia de salida ajustable

Tipos de salida: Placas de salida modulares intercambiables de los siguientes tipos:

Relé con contactos de 220V 2A, PWM de 0 a 15Vcc optoaislado,

Analógica de 0-10Vcc optoaislada, Analógica de 4-20mA optoaislada. **Acción de la salida:** Calentamiento, Enfriamiento, Manual.

Histéresis: 0 a 100% de la escala

Ancho de Banda Proporcional: 0 a 100% de la escala.

Integral: 0 a 1000 seg. Derivada: 0 a 600 seg.

Frecuencia de PWM: de .1 a 50 seg. por ciclo.

Auto sintonía: Sistema de cinco puntos. Método Ziegler e Nichols modificado.

C) Salidas auxiliares (alarma):

La salida auxiliar puede trabajar en modo On-Off o proporcional lo que permite su uso como alarma o salida para registro o medición externa.

Tipos de salida: Placas de salída modulares intercambiables de los siguientes tipos:

Rele con contactos de 220V 2A, PWM de 0 a 15V optoaislado,

Analógica de 0-10Vcc optoaislada, Analógica de 4-20mA optoaislada.

Modos de accionamento como alarma: Por exceso (máxima) o defecto(mínima) con o sin retención. Programable para actuar en los siguientes casos: Absoluta,

Relativa al set point, Enfriamiento, Banda, Segmento (para Rampas y Mesetas),

Fin de ciclo (para Rampas y mesetas)

Histeresis (ON-OFF): 0 a 100% de la escala Ancho de Banda: 0 a 100% de la escala Frecuencia de PWM: .1 a 50 seg. por ciclo.

D) Salida serie

Padron RS232 o RS485. Velocidad: 9600 baud. Protocolo Modbus. (opcional)

E) Otras características:

Código para bloqueo de acesso a los parámetros Cuatro niveles de acesso para operador

F) Características Generales:

Alimentación: 12 a 24 Vca/Vcc y de 110 a 240 Vca 6W

Dimensiones: 48 X 96 X 94 mm





